

安全に電気さくを使用するために守ること

1. 電気さく用電源装置(電気さく本器)の取扱説明書を良く読んでから、電気さくを正しく設置する
2. 人が見やすいところに、「危険」「あぶない」「電気さく使用中」などの『危険表示板』を必ず取り付ける
3. 指定の電源を使用する

電気さく本器の電源は、次の3種類があります

①電池(乾電池、バッテリー、ソーラー)を電源とするもの

②電灯線(AC100V)を電源とするもの

【注意】漏電遮断器※¹(PSEマーク※²付き)を接続する

【注意】PSEマーク付きの電気さく本器を使用する



③ACアダプターを電源とするもの

【注意】漏電遮断器(PSEマーク付き)を接続する

【注意】ACアダプター(PSEマーク付き)を接続する



※¹漏電遮断器：電流動作型、定格感度電流が15mA以下、動作時間が0.1秒以下のもの

※²PSEマーク：電気用品安全法の適用を受けた製品

4. 事故時に速やかに電源を切ることができるよう、電気さく本器(のスイッチ)は、容易に開閉できるところに設置する
5. 濡れた手でスイッチ操作や設置作業をしない
6. 電気さく本器を改造しない
7. 電気線が断線していないか定期的に点検する

◎ コンセント(交流100V)などから直接電気さくに電源を供給しないで下さい



電気さくを触れないように呼びかけを

販売されている電気さくは、ごく短い時間に電圧を発生させる安全な装置です。触れても一瞬の電気ショックで済みますが、その驚きによる転倒事故などが心配されます。危険である旨の表示だけでなく、子どもなどに対しては、「電気さくを触れないよう」に呼びかけをお願いします。

[このパンフレットに関するお問い合わせ先]

鳥獣被害防止のための電気さく : 大分県庁農林水産部 森との共生推進室 電話 097 (506) 3876
家畜の放牧のための電気さく : 畜産技術室 電話 097 (506) 3684